


# ALUMINIJ

## Višenamjenske ljestve

### Sigurnosne upute

- Kako biste osigurali svoju sigurnost, pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama.
- Čuvajte priručnik za buduću upotrebu.




## **VAŽNO:**

Stabilizatori moraju biti postavljeni prije upotrebe.  
Maksimalni kapacitet ne smije prelaziti 150 kg.  
Pogledajte upute za upozorenja za sigurnu upotrebu.

## **Upute za montažu**

1. Postavite stabilizacijsku šipku na kraj bočnih šina (pogledajte dijagram).
2. Osigurajte stabilizacijsku šipku maticom i vijkom.



## **Njega i održavanje**


1. Šarke treba podmazivati kvalitetnim mazivom kako bi se osigurala pokretljivost.
2. Šarke treba čistiti nakon upotrebe, posebno kada su izložene prašini ili prljavštini.
3. Očistite područje ili operite toplom vodom. Međutim, ako se voda koristi na šarkama, ne zaboravite ponovno podmazati nakon sušenja.

## **VAŽNO:**

Ove ljestve nikada ne smiju biti korištene ako nedostaje bilo koji dio, ako je neki dio oštećen ili istrošen.

Slijedeći gore navedene upute pomoći ćete održati svoj uređaj i osigurati njegov maksimalni vijek trajanja.


PLATFORMA (nije uključena)




ZA SVRHE SKLADIŠTENJA, PLATFORMA ĆE SE LIJEPO UKLOPITI UNUTAR SLOŽENIH LJESTVI.

# Šarke

1. Za otključavanje šarki jednostavno pomaknite ručku u "o" položaj za otključavanje (pogledajte dijagram) i zatim sklopite dio ljestvi prema unutra.
2. Šarke će automatski zaključati položaj nakon što se ljestve rasklope.
3. Uvijek provjerite jesu li sve šarke sigurno zaključane prije upotrebe ljestvi.
4. Svaki par šarki mora biti zaključan istovremeno.
5. Izuzetno je opasno pokušati mijenjati položaj ljestvi, šarki ili operativnih spojeva dok su ljestve u upotrebi.
6. Uvijek držite spojeve čistima i bez stranih materijala, preporučuje se prekrivanje spojeva tijekom izuzetno prljavih poslova.



L - - ZAKLJUČAJ  
O - OTKLJUČAJ





ŠARKE ĆE SE ZAKLJUČAT  
ČVRSTO U PROSTORU


## OPREZ:

Za otvaranje dijela ljestvi:


"Postavite sigurnosni pin (crni) u "O" položaj.

Šarka je zaključana kada je u "L" položaju.







PRAVA  
LJESTVA




STEP  
LJESTVA



SKELA



PREVISNA  
LJESTVA



SKELA  
NA STUBIŠTU



SKLADIŠTENJE

## SIGURNOSNE UPUTE

- Ove ljestve smiju se koristiti samo u položaju prikazanom gore.
- U svakom trenutku treba paziti i biti pažljiv pri korištenju ljestvi.
- Uvijek provjerite stabilnost ljestvi osiguravajući da su postavljene na ravnu i čvrstu podlogu.
- Uvijek provjerite jesu li sve stvari na ispravnim mjestima za vašu specifičnu upotrebu.
- Platforma se smije koristiti samo kada su ljestve u jednom od vodoravnih položaja.
- Ostanite u odgovarajućem (75,5 stupnjeva) kutu u ravnom položaju.